

Fiche définitive

21/07/2020

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

MCP341WH : Micro-ondes Solo

Chef Plus



25 Litres
Favori
Auto Clean

SPECIFICITES PRODUIT

3D Système

Ce système repose sur une double sortie d'ondes et une forme de cavité spécifiquement adaptée pour une cuisson / décongélation rapide et homogène



Jet Defrost

Décongélation homogène et 7 fois plus rapide grâce à la technologie 3D exclusive Whirlpool.



Fonction Nettoyage automatique

Nettoyez votre micro-ondes sans effort et sans aucun produit chimique, avec la fonction AutoClean. Il suffit de placer un bol d'eau dans la cavité et d'activer AutoClean pour enlever les résidus d'un simple coup de chiffon



MODELE : BLANC

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité maximale (litres)	25L
Plateau tournant ø	28cm
Gril	Non
Programmation	Electronique - LED Vert
Cavité	Peinte
Minuterie	Oui
Horloge 24H00	Oui
Sécurité enfant	Oui
Porte à ouverture latérale	Oui
Niveaux de puissance	6
Emission d'ondes	3D Système
Puissance Micro-ondes (en watts)	800
Puissance Gril (en watts)	.
Puissance Chaleur Pulsée (en watts)	.
Puissance Absorbée (en watts)	1250

FONCTIONS

Fonction Démarrage rapide (Jet Start)	Oui
Fonction Micro-Ondes	Oui
Fonction réchauffage (Jet Reheat)	Oui - 5 recettes
Fonction Décongélation rapide (Jet Defrost)	Oui - 5 recettes
- Dont décongélation pain	Oui
Fonction Favori	Oui
Fonction Vapeur (Steam)	Non
Pop Corn	Oui
Fonction nettoyage automatique (Auto Clean)	Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230V-50Hz
Fusible	8A
Dimensions intérieures (HxLxP)	22,2 x 33,6 x 33,1
Dimensions extérieures (HxLxP)	31 x 52 x 39
Dimensions avec emballage (HxLxP)	37,2 x 59,2 x 46,5
Poids net/avec emballage (en kg)	14 / 16,2

ACCESSOIRES WPRO

Code : PLL003

12NC : 484000008434

EAN : 8015250441420

Couvre-assiette pour garder son micro-ondes propre !

Évite les projections lors du réchauffage tout en conservant les plats moelleux et chauds.



Reference	12NC	EAN
MCP341WH	858734199290	8003437860645

Le sens de la différence

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : Tour Pacific, La Défense

www.whirlpool.fr

Micro-ondes MCP341WH

Fonctions

Explications

Jet Start



Démarre le four micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes

Réchauffage rapide



Cette fonction vous permet de réchauffer automatiquement 5 types de plats: soupes, sauces, pizza fraîches, restes d'un diner, boissons

Décongélation
Jet Defrost



Décongeler rapidement des aliments, manuellement ou automatiquement : viande hachée, volaille, poisson, légumes, pain

Pop-Corn



Cette fonction vous permet de cuire du Popcorn dans des sacs allant au micro-ondes (le poids net du sac doit être de 100g). Un seul sachet à la fois.

Favoris



La fonction Favourite (Favori) vous permet d'enregistrer et d'utiliser facilement et rapidement votre recette préférée.

Auto Clean



Le cycle de nettoyage automatique vous aide à nettoyer l'intérieur du four pour éliminer les mauvaises odeurs